



INFO

MHZ Flächenvorhänge

MHZ Rollos

MHZ Vertikal-Jalousien

Parois japonaises

Stores enrouleurs

Stores à bandes verticales

Pflegehinweis

Instructions de nettoyage




feucht
abwischbar

*Nettoyage avec
un chiffon humide*


Vielen Dank für den Kauf dieses MHZ Produktes. Damit Sie lange Freude daran haben und die Funktion erhalten bleibt, empfehlen wir, folgende Pflegehinweise zu beachten:

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit MHZ. Afin que ce dernier vous donne entière satisfaction et fonctionne correctement de manière durable, nous vous recommandons de suivre les instructions de nettoyage ci-dessous :



Mit einer sauberen, weichen Kleiderbürste oder trockenem Lappen den Staub vorsichtig abbürsten.

Brosser soigneusement les poussières à l'aide d'une brosse à vêtements ou d'un chiffon sec.



Verschmutzungen können durch behutsames Reiben mit einem in Feinwaschmittellauge angefeuchtetem Tuch oder Schwamm entfernt werden.

Nettoyer les saletés en frottant soigneusement avec un chiffon humide ou une éponge trempé(e) dans de l'eau savonneuse (produit de lessive pour linge délicat).